

MODUL DE UTILIZARE AL INJECTOR-ului POE (GIGABIT)

1. Aveti nevoie de un cablu Cat5e sau Cat6.
2. Cablul il conectati la Acces Point/Router-ul pe care doriti sa il alimentati prin POE.
3. Capatul celalalt il conectati la injectorul POE in Mufa DATA+ POWER.
4. Cablul Mufat al injectorului POE il introduceti in Router sau Laptop.
5. In Mufa de alimentare a Injectorului introduceti adaptorul de care aveti nevoie pentru a alimenta echipamentul 12V/24V/48V(non-af), dupa care introduceti adaptorul in Priza.
6. In acel moment dupa ce se aud doua beepuri de la router sau antena puteti sa accesati echipamentul cu ajutorul **WINBOX**-ului sau prin **WEB BROWSER**.

